

Verändern Sie Ihr Wasser- verändern Sie Ihr Leben

Kompromisslos sauberes Trinkwasser mit dem einzigartigen Filter der nachweislich Schadstoffe eliminiert. Wirksam gegen Medikamentenrückstände, Mikroplastik, Hormone und vieles mehr. Wartungsarm und preiswert in unserem Shop erhältlich. Wir haben auch eine preiswerte Auswahl an Filterkartuschen ständig am Lager.



**Das Prinzip aller Dinge
ist Wasser.**

www.wellsan.ch

BEDIENUNGSANLEITUNG DER KARAFFE

VOR DEM GEBRAUCH

Schritt 1

Waschen Sie die Karaffe, den Behälter und den *Deckel händisch. Benutzen Sie dazu normales Leitungswasser. (NICHT in die Spülmaschine geben). * vermeiden Sie den Kontakt der elektronischen Filteranzeige mit Wasser. Trocknen Sie den Deckel sofort.

Schritt 2

Spülen & Montage:

1. Entfernen Sie die Kartusche aus dem Verpackungsbeutel und entfernen dabei auch den Kleber.
2. Halten Sie die Kartusche für 1-2 Minuten unter fließendes, kaltes Leitungswasser. Schütteln Sie die Kartusche, um die Luftblasen zu entfernen.
3. Geben Sie die Kartusche in den Wasserbehälter. Schieben Sie die Kartusche auf den Boden des Gehäuses, bis es fest an Ort und Stelle verkeilt ist.
4. Geben Sie den Wasserbehälter in die Karaffe und legen Sie den Deckel auf die Oberseite des Behälters. Somit bildet die Karaffe eine Einheit.
5. Füllen Sie den Wasserbehälter mit sauberem Wasser und lassen sie es durchlaufen. Dieses Wasser kann noch feine Kohlepartikel enthalten. Führen Sie diesen Ablauf noch 1 bis 2 mal durch, bis von der Kartusche keine Partikel mehr abgegeben werden.

ANWENDUNG

Auffüllen:

Die WELLSAN Karaffe ist mit einem einfachen und bequemen Füll-Deckel ausgestattet.

1. Positionieren Sie die WELLSAN Karaffe mit der kreisförmigen Öffnung unter den Wasserhahn und füllen Sie Wasser in den Wasserbehälter.
2. Der Füll-Deckel schliesst automatisch, sobald der Wasserbehälter voll ist.

Einstellen der Filteranzeige:

1. Halten Sie die Start-Taste, bis die Uhr 4 mal blinkt.
2. Der Countdown beginnt bei 60 und endet bei 1.
3. Wenn die 1 angezeigt wird, ist ein Kartuschenwechsel erforderlich.
4. Um die Anzeige wieder auf 60 zu stellen, drücken Sie die Start-Taste, bis sie 4 mal blinkt und lassen sie dann wieder los.

Bei einem höheren Wasserverbrauch können häufigere Kartuschenwechsel erforderlich sein! Filterkapazität maximal 60 Tage nach Erstkontakt der Kartusche mit Wasser bzw. maximale Durchflusskapazität von 400 Liter (ca. 6 Liter/Tag).

Kartuschenwechsel:

1. Entfernen Sie die Kartusche aus dem Wasserbehälter. Mit einer Hand ziehen Sie die Kartusche nach oben, mit der anderen Hand drücken Sie die Kartusche an der Unterseite aus dem Wasserbehälter.
2. Entsorgen Sie die gebrauchten Kartuschen fachgerecht als Sondermüll.
3. Setzen Sie eine neue Kartusche ein, wie auf unter „Spülen & Montage“ beschrieben.



Hier erfahren Sie mehr:

www.wellsan.ch Otto Erni Poststrasse 2 4923 Wynau

Email: info@wellsan.ch Tel.: 062 929 05 32

